



orientatie op de stof:
150-155 cm



Per geleverd productiezakje kun je maar liefts 40 maskers maken
Print dit bestand met de instelling 100%, op A3
4x 17 cm. elastiek op hoeken naaien

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: FINISH: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS SURFACE FINISH: TOLERANCES: +0.5 mm		DEBURR AND BREAK SHARP EDGES		 www.ecotaxfiltertechniek.nl 0168-473030 info@ecotax.nl Steenpad 13 4797 SG Willemstad NB	
NAME	SIGNATURE	DATE	TITLE:	<h1>Mondmasker</h1> <h2>V-S200-A0</h2>	
DRAWN	P.J.H. MOERLAND	20-3-2020			
CHK'D					
APPV'D					
MFG					
Q.A				DO NOT SCALE DRAWING MATERIAL: Katoen of polykatoen 65/35 DWG NO.	
WEIGHT:		SCALE:1:1	SHEET 1 OF 1		A3



1. MATERIAAL KNIPPEN

In het patroon is de naadwaarde-inbegrepen. Je hoeft die dus niet meer zelf toe te voegen.

Knip

- vier linten van 18 cm lang
- de stof voor de binnenkant
- de stof voor de buitenkant
-

Is je stof stoffe eerder slap dan stijf, maak de omslag bij de stof aan de buitenkant dan iets langer.

2. MIDDENNAAD STIKKEN

Leg beide stukken met de goede kant op elkaar en stik de middennaad vast.



3. OMSLAG STIKKEN

Gebruik een rechte steek van 3 mm, een standaard naald en synthetische draad zijn daarbij ok.

Stik de zomen aan de korte zijde om. Stik de omslag vast, stik hierbij in de naadtoeslag.



4. PLOOIEN MAKEN

Pers de zomen aan de korte zijden naar binnen:

- pers de vouw van de omslag naar binnen
- leg het werkstuk met de goede kant naar boven: zoom en omslag zijn naar de tafel toe gekeerd
- vouw de zwarte lijn op de rode lijn volgens de richting van de pijlen.
- herhaal voor ieder paar zwart-rood
- pers de vouwen (eventueel één per één)

5. PLOOIEN VASTZETTEN

Stik de plooien eventueel vast in de naadtoeslag als je dit makkelijker vindt om later de zijnaden dicht te stikken.



6. LINTEN BEVESTIGEN

Zet aan iedere hoek een lint vast met een speld (zie tekening: de linten wijzen naar de binnenkant van het patroon)

Pers de zomen aan de korte zijden naar binnen.

7. OMSLAG STIKKEN

Vouw het masker dicht langs de middennaad (alsof het een boterham is) zodat de verkeerde kant langs buiten ligt. Je kan dit gemakkelijk checken aan de zoom op de korte kant en de omslag:

- Die zomen moeten zichtbaar zijn.
- De linten horen netjes aan de binnenkant te zitten (beetje als het "beleg" van de boterham)

Stik de zijnaden, eventueel met een overlock-steek. Leg deze naden meteen vast door aan begin en einde een kort stukje vooruit-achteruitvooruit te naaien zodat de draad zichzelf vast trekt.

Let op dat je de linten niet tussen de zijnaden naait!



8. KEREN EN AFWERKEN

Draai het masker binnenstebuiten langs de open kant (waar de zoom en omslag zitten).

Stik de naad voor de neusclip

